


## 取扱説明書



## 使用方法

- USB ケーブルで充電してから使用する。充電時：電源ボタン赤点灯。充電満了後：赤ランプ消灯。
- 電源ボタンを押すと青ランプが点灯し、音がして自動で製品をチェックする。  
正常な場合は“ボンボン”という音が鳴る。（音量ボタンが一番下になっていると聞こえません。上にスライドさせて調節してください。）
- スマートフォン・タブレット端末等の親機とペアリングさせる。設定等のメニュー画面で Bluetooth をオンにし検索する。「KTV-Q7」と接続するとスピーカーから音が流れる。次回からは自動接続する。
- スマートフォン・タブレット端末等でお好みのカラオケサイトやアプリを使ってカラオケをお楽しみください。
- 高音・低音・音量・エコーボタンをスライドして調節できる。
- 音楽ボタンでカラオケの音量を調節。エコーボタンで回音・共鳴を調節する。
- 録音機能のあるアプリを使えば、イヤホンケーブルを使ってスマートフォンやタブレット端末に録音できる。また、スピーカーから聞くこともできる。

## 故障かなと思ったら

現象	原因	解決策
電源ボタンのランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 充電していない</li><li>● 充電ケーブルがしっかり差し込まれていない</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 充電ケーブルを使って充電する</li><li>● 充電ケーブルをしっかり差し込む</li></ul>
マイクからの音が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源が入っていない</li><li>● 音量ボタンが一番下になっている</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源を入れること</li><li>● 音量ボタンを上をスライドさせる</li></ul>
エコーが効かない	<ul style="list-style-type: none"><li>● エコーボタンが一番下にある</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● エコーボタンを上をスライドさせる</li></ul>
歌う時又は録音する時に雑音が入る	<ul style="list-style-type: none"><li>● 周辺の雑音が大きい</li><li>● スマートフォンから入ったノイズがある</li><li>● アプリケーションの問題</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 静かな所で録音する</li><li>● イヤホンケーブルをイヤホンジャックにしっかり差し込む</li><li>● アプリの説明を確認する。もしくは別のアプリを使用する。</li></ul>
スマホの録音音質が悪い	<ul style="list-style-type: none"><li>● スマートフォン・タブレット端末と合わない</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● スマートフォンを再度起動する</li><li>● 別のスマートフォンを使ってみる</li></ul>
音楽が途切れる	<ul style="list-style-type: none"><li>● Bluetooth の許容距離を超えている</li><li>● 別のスマホと接続している</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● スマートフォンに近づく</li><li>● 別のスマホを外してください</li></ul>
音質が悪い	<ul style="list-style-type: none"><li>● 音量が高すぎる</li><li>● 電池残量が少ない</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 音量を下げる</li><li>● 充電する</li></ul>
Bluetooth 接続ができない	<ul style="list-style-type: none"><li>● スマートフォンやタブレット端末の Bluetooth 機能がオフになっている</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● スマートフォンの設定などのメニューで Bluetooth 機能をオンにする</li></ul>

NEXcell Co., Ltd.

株式会社ネクセル

〒916-0037 福井県鯖江市上河端町 36-4-3

TEL 0778-29-3039 FAX 0778-29-3009

E-mail [info@nexcell.co.jp](mailto:info@nexcell.co.jp)

URL <http://nexcell.co.jp>